



Guia de Referência para usuários da GTXpro Bulk BROTHERDTG.COM/SUPPORT

# \* CONDIÇÕES AMBIENTAIS

#### Temperatura e umidade ideais para operação

A temperatura e a umidade estão gravadas no arquivo de registro (Log)



Acesse o menu:

Maintenance [Manutenção] Temperature/Humidity Info [Informações de temperatura/umidade]



> Se a temperatura estiver muito fria, a impressora irá mudar automaticamente para o modo de baixa temperatura e reduzir a produção.

> Se a umidade estiver muito baixa, instale um UMIDIFICADOR.

>

> As faixas de temperatura e umidade mínima e máxima são ideias e recomendamos operar a sua GTXpro em um número superior ao mínimo para diminuir a guantidade de limpezas adicionais.

# PROPORÇÃO E QUANTIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO

#### Mistura da solução de pré-tratamento

Recomendamos uma proporção de 1:1 (1 parte de pré-tratamento Brother para 1 parte de água desmineralizada).





> Esta proporção de mistura pode variar de acordo com o tipo de vestuário utilizado. <u>Assista ao vídeo</u> (https://vimeo.com/295082933) sobre perfil de vestuário.

#### Determinando a quantidade de pré-tratamento

A quantidade de solução de pré-tratamento irá variar com base na espessura do vestuário; Use o gráfico a seguir como guia.



> O volume adequado de pré-tratamento deve ser determinado pela taxa de absorção do vestuário juntamente com o uso do Padrão de verificação de destaque-máscara para ajudar a determinar as configurações de tinta do driver.
 > Não se esqueça que você deve definir uma superfície de 14 X 16 polegadas [35 X 40 cm] com sua máquina de pré-tratamento para pesar a quantidade de pulverização, com uma balança, após a aplicação do pré-tratamento em uma camiseta.

> Por exemplo, em uma máquina de pré-tratamento Schulze, você deve inserir um comprimento de 13 polegadas (33 cm.) e a largura total de 4 bicos será de 17 polegadas (43 cm.). Em seguida, calibre a máquina de pré-tratamento para pulverizar 30 g sobre o vestuário.

# CONFIGURAÇÕES DA ESTEIRA SECADORA PARA PRÉ-TRATAMENTO E CURA DE TINTA

3

#### Cura de pré-tratamento da esteira secadora

Minutos

320°F

160°C

#### Cura de tinta da esteira secadora



•

> Esteira secadora recomendada para impressoras de grande volume. Consulte as configurações da prensa térmica abaixo como alternativa.

> Verifique a temperatura REAL com uma sonda ou com fitas para garantir a lavabilidade da impressão.

### CONFIGURAÇÕES DA PRENSA TÉRMICA PARA CURA DE PRÉ-TRATAMENTO





> Colocar papel manteiga à base de silicone sobre a roupa pré-tratada durante a prensagem a quente pode atenuar o acúmulo de pré-tratamento seco nas capas antiaderentes. Limpe as capas antiaderentes na prensa térmica com um pedaço de camiseta ou pano a cada 5 camisetas caso não esteja usando papel manteiga à base de silicone.

(35)

# CONFIGURAÇÕES DA PRENSA TÉRMICA PARA CURA DE TINTA



> Colocar papel manteiga à base de silicone sobre a roupa pré-tratada durante a prensagem a quente pode atenuar o acúmulo de pré-tratamento seco nas capas antiaderentes. Limpe as capas antiaderentes na prensa térmica com um pedaço de camiseta ou pano a cada 5 camisetas caso não esteja usando papel manteiga à base de silicone.

### NUNCA DESLIGUE A IMPRESSORA

#### **MUITO IMPORTANTE**

A Brother GTXpro B **SEMPRE** deverá ficar com a alimentação **LIGADA. NUNCA DESLIGUE** a impressora, a menos que isso seja solicitado apenas por mensagens exibidas no monitor, A energia precisa estar ligada para a realização da circulação necessária da tinta branca e manutenção automática diárias.





Caso acabe a energia ou a sua impressora apresente um erro durante a impressão, empurre o Carro totalmente para a esquerda para encaixá-lo, e use o Pino de Fixação para travá-lo no lugar (ver imagens acima).

# AGITAÇÃO E SEDIMENTAÇÃO DA TINTA BRANCA

Antes de reabastecer o reservatório de tinta branca do bulk, é necessário agitar o recipiente de tinta branca. Quando a tinta branca é deixada parada por um tempo, ocorre a separação da tinta, na qual os sedimentos da tinta começam a se depositar no fundo do recipiente. Os sedimentos devem ser removidos por meio de agitação adequada do recipiente ANTES do abastecimento do Reservatório de Tinta Branca. Caso contrário, a tinta branca não agitada pode criar um fluxo inconstante de tinta através das linhas, gerando impressões opacas e potenciais danos ao sistema de fornecimento de tinta.



# VERIFICAÇÃO DE SEDIMENTAÇÃO DA TINTA BRANCA 🔀

**Use uma máquina agitadora adequada para desfazer a sedimentação.** Diferentes tipos de máquinas agitadoras variam o tempo necessário para agitação adequada da tinta. Um misturador giroscópico leva cerca de 5 minutos para agitar, enquanto uma placa vibratória leva até 2 horas.

**Após a agitação, deixe a tinta assentar por 10 minutos.** Esse tempo permite que a tinta dissipe qualquer espuma que possa ter surgido durante o processo de agitação.

Vire o recipiente de cabeça para baixo e use uma lanterna para visualizar a sedimentação. Movimente suavemente o recipiente para limpar qualquer espuma que tenha surgido.

**Uma lanterna irá revelar a quantidade de sedimentos no recipiente.** Procure por áreas escuras com mais material sólido. Se a tinta não apresentar sedimentos, ela está pronta para abastecer o reservatório. Segue exemplos:









#### Repita as etapas de agitação se ainda houver sedimentos

> As sombras das bolhas podem ser confundidas com sedimentos após a agitação da tinta branca, portanto, aguarde até que as bolhas desapareçam antes de verificar se há sedimentos no recipiente.

> Para diferençar bolhas e sedimentos, agite ligeiramente o recipiente de tinta de reposição. As sombras das bolhas se movem, mas as sombras dos sedimentos não se movem.

### MANUSEIO DE TINTA ANTES DA IMPRESSÃO

X

Ao manusear recipientes de tinta para bulk, você irá precisar de ferramentas especializadas que irão ajudar no seu fluxo de trabalho diário. Recipientes de tinta para bulk de 20 Kg [18 L] são pesados, o que exige o uso de um elevador hidráulico tipo tesoura e um dispositivo de agitação. Essas ferramentas especializadas irão ajudar a movimentar e agitar de forma profissional as tintas antes de abastecimento dos reservatórios da sua impressora.

Elevador hidráulico tipo tesoura



Dispositivo de agitação



### 🔀 Elevador hidráulico tipo tesoura ajustável com rodízios



Esta ferramenta irá ajudar a movimentar os recipientes de tinta para bulk até a posição de reabastecimento dos reservatórios de forma limpa e fácil.

Para usar o elevador hidráulico tipo tesoura ajustável para ajudar a reabastecer um reservatório de tinta, ajuste o elevador para o peso apropriado e oriente a torneira do recipiente de tinta diretamente sobre a abertura do reservatório de tinta antes de abrir o bico (ver foto à esquerda). Isso irá fazer com que a tinta não seja derramada no chão.

### 🗙 Dispositivos de agitação para recipientes de tinta branca



> A tinta branca SEMPRE precisa ser agitada antes do reabastecimento do reservatório.
 > Os recipientes de tinta branca DEVEM SER GIRADOS EM 180° na sua sala de estocagem uma vez por semana.

Sugerimos dois tipos diferentes de máquinas para agitar os recipientes de tinta branca antes do abastecimento do reservatório de tinta da impressora. Essas ferramentas irão ajudar você a misturar a tinta de forma homogênea. Lembre-se de que o recipiente de tinta para bulk de 18 litros pesa aproximadamente 20 kg. Uma vez que a tinta não agitada passa pelos tubos internos da impressora, não é possível remove-la e agitar novamente.

Se a tinta não for bem agitada, as impressões brancas ficarão opacas e cinzentas.

### 🗙 Duas sugestões para dispositivos de agitação

Um dispositivo de agitação deve ser usado, como, por exemplo, um Misturador de Tinta Giroscópico Santint G48 para uso elevado de tinta ou uma placa vibratória para uso de tinta baixo a intermediário. Escolha o dispositivo de agitação com base na frequência de uso do recipiente de 18 L de tinta branca. Você deve ter um dispositivo disponível para uso mesmo se nenhum desses exemplos for adquirido.

#### Misturador de Tinta Giroscópico Santint G48

Insira o recipiente de tinta branca dentro das duas portas e deixe o misturador girar durante 5 minutos.



#### Placa Vibratória BLUEFIN Fitness 3D

Apenas coloque o recipiente de tinta branca na parte superior da placa e deixe-a vibrando por até 2 horas.



•

> Inspecione periodicamente os recipientes de tinta branca quanto a sedimentação durante a agitação. Teste, pois o tempo listado é apenas uma recomendação.

### PROCESSO DE REABASTECIMENTO COM O IC STICK 🌼

Devido à tinta ser fornecida no **bulk**, você deve seguir o procedimento passo a passo para ativar o reabastecimento com o **IC Stick**.



A impressora irá detectar quando a tinta for abastecida em algum dos reservatórios.

- Se o IC Stick NÃO estiver no lugar, a impressora irá informá-lo.
- · Mesmo se a impressora estiver DESLIGADA, o reabastecimento será detectado pela GTXpro B.
- Todo o processo é controlado pelo MENU de exibição.
- Se o IC Stick estiver quebrado ou perdido, entre em contato com o seu Revendedor para obter um novo.

Esteja ciente do atraso da impressora ao reconhecer o IC Stick antes de determinar que ele está quebrado.

- · Se o IC Stick estiver na cor errada, a impressor irá detectar e acionar um alerta.
- · A calibração dos reservatórios de tinta é necessária uma vez por mês.
- · No caso de um erro do operador, a impressora irá exibir um alerta para proteger a GTXpro Bulk.
- Mantenha um conjunto de tintas sobressalentes para que a produção não seja interrompida.

#### REABASTECIMENTO DO FLUXO DE TINTA USANDO O MENU DE REABASTECIMENTO DE TINTA 🏞

Este exemplo mostra todo o procedimento de reabastecimento da tinta Amarela:

Ink refill Black Yellow Cyan Magenta White	∍	Ink refill Yellow Insert IC stick Press OK	$\bigcirc$	Inserção do Stick Y
Ink refill Yellow Refill the tank Finish refilling Then Press OK KYCMWW		Y	$\triangleright$	Ink refill ■ Yellow Make sure the cap is closed Press OK ĸусмww

#### Ink refill Vellow

Please remove the IC stick





Press OK күсмww

# 🌤 REABASTECIMENTO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA

O reabastecimento da **Solução de Limpeza** é feito a partir do **reservatório inferior**. A GTXpro B conta com um reservatório interno que aspira do reservatório inferior e, uma vez vazio, uma mensagem de erro será exibida.

Menu	(
Head Cleaning	Ì
Test Print	i
Ink refill	
Filling solution tank	1
Print Data Load	5
кусмww	I

Quando o erro "**C.S. Empty**" (C.S. vazio) For exibido no monitor, abasteça o reservatório.

Em seguida, selecione "Filling solution tank" (Tanque de solução de abastecimento) no Menu.





# **X** REABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DE TINTA DO BULK





# CALIBRAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE TINTA 🌼



Ao realizar a calibração, a quantidade de tinta restante é igualada com a quantidade de tinta restante detectada pela impressora.

Se a calibração não for realizada, a mensagem "Empty error" (Erro vazio) pode ser exibida mesmo se uma grande quantidade de tinta permanecer no reservatório.

- O aviso "Tank correction time" (Tempo de correção do tanque) aparecerá a cada 30 dias.
- Se você não realizar a correção de tinta por dois dias, ocorrerá um erro e você não poderá imprimir.
- Para solucionar estes erros, 1010 e 1011, será necessário realizar uma CALIBRAÇÃO



### MÉTODO DE LEITURA 🏞







em relação à Tinta Branca, o número é de difícil verificação. Se você usar uma lanterna, será mais fácil.

## 🌤 MÉTODO DE LEITURA



- Selecione o número no reservatório onde o nível de tinta faz contato
- · Se o líquido estiver na borda, selecione o número maior



# DÚVIDAS FREQUENTES DE CALIBRAÇÃO

**Pergunta:** Será necessário realizar a calibração para todas as cores uma vez por mês mesmo se a tinta restante indicada no monitor e nos reservatórios não forem diferentes?

**Resposta:** SIM. Mesmo que não haja mudança no momento, todas as cores precisam ser calibradas uma vez por mês. Isso irá evitar a ocorrência de mudanças. O motivo para realizar todas as cores ao mesmo tempo é evitar que o número de avisos aumente.

Pergunta: E se o operador da impressora inserir o número incorreto?

**Resposta:** Acesse o menu novamente e selecione "Remaining sensor correction" (Correção do sensor restante). Em seguida, reinsira os valores corretos para todas as cores.

# MELHORES PRÁTICAS PARA IMPRESSÃO - OBRIGATÓRIA!



> Sempre mantenha a menor distância entre as cabeças de impressão e a superfície do vestuário.
 Isso é muito importante para a vida útil da sua impressora.

# AJUSTE DE ALTURA DA MESA

Para garantir a qualidade de impressão ideal quando um tecido mais grosso é usado, é necessário ajustar a altura da mesa com relação à espessura do artigo têxtil.



Para ajustar a altura da mesa, solte a Alavanca de Fixação da Mesa (1) e movimente a Alavanca de Ajuste de Altura da Mesa (2) para uma posição mais baixa.

Reaperte a Alavanca de Fixação da Mesa (1) se estiver satisfeito com a nova altura. Suavize todas as rugas no tecido a ser impresso. Para verificar se o novo tecido não foi detectado pelo **sensor**, pressione o botão de seta dupla de alimentação da placa e repita o processo se necessário. Caso precise que a mesa desça ainda mais do que a configuração mais baixa, retire 1 ou 2 colares, solte o puxador (3) e empurre para baixo o rolamento da mesa em 1 ou 2 etapas. Reinstale tudo e aperte a Alavanca de Fixação da Mesa (1).

> Não esqueça de ajustar a alavanca da mesa na posição A após imprimir em material espesso.

> Sempre aperte o **puxador (3)** após alterar a posição. Não aperte o parafuso com força excessiva, pois ele pode se soltar.

> Caso precise imprimir sobre bainhas e costuras, vá para impressão unidirecional (UNI-directional printing) para manter a qualidade.

## SENSORES DE "MESA MUITO BAIXA"



Parte inferior esquerda: Sensor EDP

Queda excessiva



Código de erro: 2072 Se o erro ocorrer, pressione OK. Antes da próxima impressão eleve a mesa até altura ideal.

# MANUTENÇÃO DIÁRIA: Verificação dos bicos

A fim de verificar o estado dos bicos das cabeças de impressão, uma Verificação dos Bicos deve ser realizada para as cores Branca e CMYK. Isso deve ser feiro diariamente para garantir o desempenho ideal.

#### Como realizar a verificação dos bicos de CMYK?

Sempre posicione a Mesa no nível A



Test Print [Impressão de teste]





para imprimir um padrão de Verificação dos Bicos coloridos em uma folha de papel branco

S/N: M9933069	Firm Ver 1.32.0002	15/01/2021 10:39:15	Prints:	770

#### Como realizar a verificação dos bicos de BRANCO?

Sempre posicione a Mesa no nível A

Menu > Test (Impress	t Print ão de teste] >	Nozzle Che (Verificação dos	ck White bicos brancos]		para imprin prificação dos uma folha d plástica	nir um padrão de Bicos da cor branca e papel preto ou folha transparente
S/N: M9933069	Firm Ver 1.3	32.0002	15/01/2021 10:41	:07 Pr	ints: 7	71

> Inspecione os padrões de Verificação dos Bicos impressos quanto a linhas ausentes que indiquem um bico não operante. Se nem todos os bicos estiverem operando, inicie uma Limpeza das Cabeças de Impressão para desobstruir os bicos.

# 🔀 LIMPEZA DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO

As **Limpezas das Cabeças de Impressão** são necessárias se os bicos estiverem ausentes em uma **Verificação de Bicos**. Elas irão ajudar a limpar os bicos da cabeça de impressão se eles estiverem obstruídos. **Bicos Ausentes** são definidos por pinos horizontais ausentes no padrão de impressão de teste (que representam cada um dos bicos da cabeça de impressão) obstruídos com sujeira e, portanto, não são mostrados. Quando bicos/pinos estão ausentes, você deverá realizar uma das limpezas indicadas abaixo.

#### Como posso realizar uma Limpeza das Cabeças de Impressão?

[Limpeza das Cabeças]

Se apenas alguns bicos estiverem faltando (Ver Fig. 1), realize uma Limpeza Vigorosa e selecione as cabeças de impressão aplicáveis

Menu	>	Head Cleaning (Limpeza das Cabeças)	>	Powerful Cleaning (Limpeza Vigorosa)		>	selecione "Print Heads" (Cabeças de impressão)	>	
Se mais de 10 bicos estiverem ausentes <b>(Ver Fig. 2)</b> , realize uma Super Limpeza e selecione as cabeças de impressão aplicáveis.									
		Head Cleaning		Super Cleaning		selecione	"Print	ENU	

(Super limpeza)

(Cabeças de impressão)

#### fiq. 1





Ausência de apenas alguns bicos: Realize uma Limpeza Vigorosa

Concernance of the local division of the loc	- Andrewson -	and the second second					
		And in case of the local division of the loc				_	-
	-						and and and and and
	and the second second						
	a constant of the second					The second se	
and and a state of the state of							
	and succession in the local division in the	and an other designed and				-	
				-	_		
					and so the second se		armineter?
	- automation and					-	Contraction of the local division of the loc
	and a second sec						Concession of the local division of the loca
-	The Party of the P	-				-	
	-	-					
	-				and press to the		
tool and a state of the	and the second second			-			
	And in the Owner works	and the second second				-	Concession in the local division in the loca
			_			_	
	-			_			
-	-						
	Concession of the		-	-	the second division in		-
					And and a state of the state of	-	
Conception of the local division of the loca	and the second s						
-	and an other designment of the local division of the local divisio						
and and a second se							-
		-					
						_	
		-		_		-	
				-			
	- Construction of the local division of the			-			
	And and a second second						
and the second data							
	and a second sec					-	-
_							
					_		
-	Management of the local division of the loca	Separate Specific and					-

Ausência de mais de 10 bicos: Realize uma Super Limpeza

> Realize uma Verificação dos Bicos após a Limpeza das Cabeças para verificar o resultado e refaça a limpeza até 3 vezes. Certifique-se de que toda manutenção restante foi realizada como, por exemplo, limpeza da tampa e da lâmina do limpador e verifique se o conjunto de espuma do limpador está novo e úmido. Se não houver melhoria na 4ª vez, entre em contato com o suporte.

## LIMPEZA DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO



A deflexão aparece como linhas estranhas agrupadas ou espaçadas, onde as barras horizontais aparecerão borradas e escalonadas. Quando isso estiver presente, você deverá realizar de 2 a 3 Limpezas Instantâneas.

Após realizar uma Limpeza Instantânea de 2 a 3 vezes, realize outra Verificação dos Bicos para testar os resultados.

Heads"

impressão)



Se isso não resolver o problema, entre em contato com seu Revendedor Brother para obter um Suporte Técnico.

## MANUTENÇÃO SEMANAL

AVISO

Para obter uma manutenção semanal bem-sucedida, você deve realizar as seguintes ações:

- Limpeza da tampa de sucção
- Limpeza da tampa de exaustão
- Limpeza do limpador
- Limpeza da proteção do bico
- Inspeção visual



>



**Maintenance Part Clean/Replace** (Limpar/substituir peça de manutenção)



Você terá 15 minutos para concluir todos

os itens pendentes para o processo de

manutenção. Prepare-se para concluir todos os itens dentro do tempo atribuído.



#### $\boldsymbol{\mathbf{x}}$

### MANUTENÇÃO SEMANAL: Limpeza da tampa de sucção



Limpeza da tampa de sucção

Os lábios de silicone preto das duas tampas de sucção devem ser limpos com o **Bastão de limpeza T** embebido na **Solução de Limpeza**.

Bastão de Limpeza T

É necessário remover o acúmulo de excesso de tinta localizado nas bordas das tampas. Isso irá impedir o vazamento de ar e manter a sucção ideal das bombas. Cuidado para não tocar a espuma. Mantenha-a plana.

#### $\boldsymbol{\mathbf{x}}$

#### MANUTENÇÃO SEMANAL: Tampa e segmentos de exaustão

Os quatro segmentos de extrusão e os 2 furos [ver no círculo azul] estão localizados adjacentes às tampas de sucção na posição de Exaustão. Eles precisam estar limpos e estar livres de tinta seca. Sempre limpe o primeiro furo da parte frontal e vá para trás enquanto limpa os segmentos, concluindo cuidadosamente com o último furo.



Limpeza de exaustão



Direção da limpeza



Quatro segmentos de extrusão

# MANUTENÇÃO SEMANAL: Limpeza do limpador



Limpeza da parte superior do limpador



Limpeza sob a dentição na lateral do limpador

Ambos os limpadores de plástico branco [Branco e CMYK] devem ser limpos **nos dois lados** e nas **partes superiores** com o **Bastão de Limpeza T** embebido na **Solução de Limpeza**.

Use a ponta do **Bastão de Limpeza T** para limpar **embaixo** da dentição do suporte do limpador e **remova a tinta seca**.

Certifique-se de usar o **Bastão de Limpeza T** separadamente para a tinta **branca** e para a tinta **colorida**.

Se for necessário uma limpeza mais completa, consulte a remoção do limpador no manual de instruções para uma limpeza detalhada.

# MANUTENÇÃO SEMANAL: Limpeza da proteção de bicos

Limpe as 2 proteções dos bicos (1) e (2) com o Bastão de Limpeza R embebido na Solução de Limpeza.

Certifique-se de limpar e remover toda a tinta seca nos furos da porta de proteção do bico. Limpe as partes metálicas (4) e (5) da cabeça de impressão da mesma forma.

Um local muito importante para limpar é a área (6) entre a proteção do bico e a placa do bico.

#### JAMAIS toque a superfície do bico (3).

> Mova manualmente o carro até uma posição na qual você possa realizar a limpeza com facilidade.





> NÃO esvazie a Solução de Limpeza restante do Copo de Limpeza na estação de Manutenção. Esvazie-a no Reservatório de Descarte abaixo da impressora.

### TROCA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO

Em caso de mensagens de Aviso/Erro para substituição de peças, siga os procedimentos a seguir:

- Substituição do limpador
- Substituição da espuma de descarte
- Substituição do filtro do ventilador

> Use sempre este menu para realizar limpezas ou substituir peças:



AVISO Você terá 15 minutos para concluir todos os itens pendentes para o processo de manutenção. Prepare-se para concluir todos os itens dentro do tempo atribuído.



Maintenance Part Clean/Replace (Limpar/substituir peça de manutenção)

### 🗙 Substituição do conjunto de espuma do limpador







Retire o **conjunto de espuma do limpador antigo** levantando-o. Substitua-o por um **novo**.

#### 🗙 Substituição da espuma de descarte





Levante os receptores da espuma de descarte e coloque-os sobre toalhas de papel para absorção dos respingos de tinta. Retire as duas espumas de descarte e lave os receptores para limpar o excesso de tinta que fica acumulada. Instale uma nova espuma e recoloque os receptores em seu local de origem.

> Durante a remoção ou substituição da espuma de descarte, NÃO se esqueça de lavar e limpar os receptores para evitar o acúmulo de tinta. Isso é muito importante para evitar entupimento do trajeto da tinta até o reservatório de descarte.

### 🗙 Substituição do filtro do ventilador





Retire os 2 suportes de filtro pela parte superior traseira da máquina e remova os filtros sujos. Instale um **novo Filtro de Ventilador** em cada uma estruturas pretas.

A superfície de malha **grossa** vai na direção do **lado interno** da impressora e a superfície de malha **fina** vai na direção da **parte externa** da impressora.

# MANUTENÇÃO SEMANAL ADICIONAL

**Inspeção visual** é importante manter a sua impressora ligada e operando. Inspecione todas as partes móveis da máquina e também verifique se há vazamento de tinta.

Além disso, siga todas as instruções que podem aparecer no monitor da impressora.

Ao verificar um **número amarelo**, pressione a **tecla de seta para a direita** para saber o que é necessário fazer para eliminar a mensagem de **Erro/Aviso**.



### LIMPEZA INTERNA DA IMPRESSORA

Se a parte interna da impressora estiver coberta por NÉVOA DE TINTA, realize uma LIMPEZA completa.



- Entre no modo de Manutenção no painel de exibição da máquina para mover o carro de impressão para a direita e ter acesso a todos os componentes que precisam ser inspecionados e limpos.
- Com o Bastão de Limpeza R embebido na Solução de Limpeza, limpe as machas nos 4 Rolos do Carro.
   [Há mais 1 Rolo oculto embaixo do Rolo 1]
- Mova o carro de um lado para o outro para limpar totalmente o entorno dos 4 rolos.





- Limpe o **Eixo Guia do Carro** e os **3 lados** [superior, dianteiro e inferior] do **Guia do Rolo** com um pano livre de fiapos umedecido com uma pequena quantidade de **Álcool Isopropílico** [95°]
- Não utilize álcool em peças que não sejam o eixo guia do carro de impressão e o guia do rolo de impressão.
- Após limpar o **Eixo Guia do Carro** com álcool, aplique imediatamente uma quantidade adequada de **Graxa Molykote 30** apenas no **Eixo Guia do Carro** [jamais no Guia do Rolo].
- Retire 3 parafusos para soltar a cobertura de metal do codificador. Com um pano macio e sem fiapos umedecido em **Álcool**, limpe cuidadosamente ambos os lados da **Tira do Codificador**.
- Execute um Ajuste de Velocidade do Carro.
- Menu > Printer Setting > CR Speed Adjustment > OK (Menu > Configuração da Impressora > Ajuste da velocidade do CR > OK)
- Imprima um padrão de Verificação dos Bicos e realize uma Limpeza dos Bicos, se necessário.



> Use sempre este menu para realizar limpezas ou substituir peças:



Maintenance Part Clean/Replace [Limpar/substituir peça de manutenção]



#### Quando não for usar a impressora por longos períodos



> Quando a impressora não for usada por um período prolongado, siga os procedimentos adequados antes de guardar a impressora de acordo com o período de armazenamento esperado e com as condições de armazenamento. Sempre que tiver dúvidas, entre em contato com seu Revendedor Brother para obter suporte.



AVISO: NÃO DESLIGUE a impressora, caso contrário, ela poderá ser DANIFICADA.

### Lista de verificação a cada 2 semanas de inatividade

A impressora pode ter o estado operacional restaurado após o período de armazenamento ao realizar as tarefas de manutenção a seguir antes do armazenamento:



Verificação dos bicos

• Esvazie o Reservatório de tinta de Descarte.

• Verifique a quantidade de **Solução de Limpeza** no **reservatório** de líquido de limpeza e reabasteça se a quantidade estiver abaixo do nível adequado.

• Limpe completamente as **Proteções dos Bicos**, **Limpadores**, **Tampas de Sucção** e **Tampas de Exaustão**. Imprima um padrão de **Verificação dos Bicos** para a cor Branca e CMYK.

 Se for detectado um bico inoperante: Realize as Limpezas das Cabeças, execute impressões de Verificação dos Bicos e verifique o resultado novamente. Continue o mesmo processo até que os bicos obstruídos estejam todos DESOBSTRUÍDOS novamente.

• Mantenha a impressora ligada para continuar as Circulações de Tinta branca.



Tintas CMYK e Branca, Solução de Limpeza, Solução de Manutenção e Solução de Pré-tratamento devem ser armazenadas em faixa de temperatura **entre** no mínimo **0** °C e no máximo **40** °C.





H



> Insira um pen drive na entrada dianteira da impressora para poder copiar o arquivo de registro e siga as etapas a seguir:















## TINTA E CONSUMÍVEIS



\$

	Descrição do produto	Código do produto	Preço/unidade
	Garrafa de tinta <b>Ciano</b> de 1,8 L para Bulk	BGCX40C002K0152	
<b>m</b>	Frasco de tinta <b>Magenta</b> de 1,8 L para Bulk	BGCX40M002K0152	
int	Frasco de tinta <b>Amarela</b> de 1,8 L para Bulk	BGCX40Y002K0152	
e	Frasco de tinta <b>Preta</b> de 1,8 L para Bulk	BGCX40K002K0152	
SS	Frasco de tinta <b>Branca</b> de 1,8 L para Bulk	BGCX40W002K0052	
inte	Recipiente de tinta <b>Ciano</b> de 18 L para Bulk	BGCX40C020K0132	
pie	Recipiente de tinta <b>Magenta</b> de 18 L para Bulk	BGCX40M020K0132	
ec.	Recipiente de tinta <b>Amarela</b> de 18 L para Bulk	BGCX40Y020K0132	
	Recipiente de tinta <b>Preta</b> de 18 L para Bulk	BGCX40K020K0132	
	Recipiente de tinta <b>Branca</b> de 18 L para Bulk	BGCX40W020K0032	

	<b>Solução de limpeza</b> 2 Kg	BGCX40E002K0052	
los	<b>Solução de limpeza</b> 5 L	BGCX40E005K0042	
lii	Garrafão de <b>Pré-tratamento</b> de 5 Kg	BGCX40P005K0044	
Ľ,	Garrafão de <b>Pré-tratamento</b> de 20 Kg	BGCX40P020K0034	
	Garrafão de <b>Pré-tratamento</b> de 200 Kg (pacote com 2)	BGCX40PS2HK0032	

G	Lâmina do limpador (pacote com 2)	SB6673001	
ğ	<b>Espuma de descarte</b> (pacote com 2)	SC0935001	
) D D D	Filtro do Ventilador (pacote com 2)	SB7007001	
ر ان	Swab para Limpeza Ruby-Stick Padrão (pacote com 50)	4Y1-9096	
<u>ت</u>	Bastão de Limpeza T (pacote com 50)	SC0032001	
Ju	<b>Kit de manutenção completo</b> GTXpro e GTXpro B	SC0934001	
	Papel preto (4 unidades)	GTSKIN811B	

#### VIDEOTUTORIAIS DE MANUTENÇÃO



Todos os procedimentos de manutenção descritos neste Guia Rápido do Usuário **DEVEM** ser realizados diária, semanal ou imediatamente a fim de manter a sua impressora operando **adequadamente**.

> Leia com bastante atenção o Manual de Instruções para cada procedimento de manutenção específico para obter instruções passo a passo

> Vídeos de manutenção da GTXpro URL para leitores do guia do usuário impresso: vimeo.com/showcase/6912349

## INFORMAÇÕES DE CONTATO DO REVENDEDOR 🔜

Caso ainda precise de suporte técnico com a sua GTXpro B, entre em contato com seu Revendedor Brother para abertura de um chamado Técnico.